LAVAGNA INTERATTIVA IN SALA RIUNIONI 205 - EX AULA 32

Funzioni principali

In Sala Riunioni 205 (ex aula 32) è stato installato su cavalletto un grande schermo interattivo Samsung Flip WM85R (85").

Flip è una lavagna digitale dotata di un software che permette di scrivere in modalità penna e pennello su pagina bianca o su altri tipi di sfondo. Tutte le pagine vengono salvate automaticamente ma possono essere **esportate** su altro supporto.

In modo analogo si può **importare** file da supporto esterno come chiavetta, disco esterno, computer, tablet, con collegamenti attraverso le porte fisiche presenti oppure attraverso connessione wireless. Fra le connessioni disponibili: USB, HDMI, condivisione dello schermo.

Attualmente la lavagna è collegata a Internet attraverso la rete ethernet, ma è possibile collegarla anche tramite wifi con collegamento a Eduroam o Unifiwifi.



Figura 1 - Barra in basso a destra del pannello frontale

La porta **Touch out** consente di collegare un dispositivo personale (ad esempio un notebook) a Samsung Flip e di controllare i contenuti sullo schermo in tempo reale. Le eventuali modifiche apportate sul display di Flip vengono riportate sul dispositivo connesso e viceversa.

LO SCHERMO

All'accensione lo schermo si presenta come un grande foglio bianco con pulsanti in alto (importa/esporta) e in basso per la modifica delle opzioni di inserimento.



 1 – Visualizza lo schermo di un dispositivo o di un PC collegato per importare dati, immagini
2 – Condividere le operazioni in vari modi
3 –Scegliere la modalità Penna o Pennello
4 – Scegliere i colori per la scrittura
5 – Visualizzare tutti i file salvati
6 – Creare un livello sovrapposto per poter scrivere
7 – Selezionare zona della pagina da salvare
8 – Annullare o rifare l'ultima azione
9 – Gestire e cambiare le liste e le impostazioni

Figura 2 - Lo schermo

SCRITTURA TRAMITE PENNA

La penna calamitata che si trova nell'armadietto chiuso a chiave, si può appoggiare sul bordo esterno sinistro/destro, la penna può essere usata in modalità "penna" dalla parte sottile (per scrivere, disegnare), si possono scegliere colori e spessore delle linee; girando la penna dalla parte più spessa si attiva l'evidenziatore. Si può optare anche per la modalità "pennello" per dipingere ad olio o acquerello.

Cancellazione dello scritto:

Si ottiene passando sul testo scritto il dito o il palmo della mano.

IMPOSTAZIONI

Il pulsante n. 9 della Figura 2 permette di accedere alle impostazioni



v	1
NUOVO	
SALVA	
BROWSER ROTOLI	
MODELLI	
BLOCCO ROTOLO	
IMPOSTAZIONI	
GUIDA	
	í M
~	Ü

NUOVO – Consente di creare nuovo file SALVA – Salva il file corrente BROWSER ROTOLI – consente di aprire, eliminare o esportare file salvati MODELLI – consente di modificare lo sfondo (ad esempio scrittura su righe o su quadretti) IMPOSTAZIONI – Per visualizzare il menu di configurazione

Figura 3 – Le impostazioni

BROWSER ROTOLI

Scegliendo questo comando si visualizzano le pagine salvate automaticamente.



In alto a destra ci sono i pulsanti che permettono l'ordinamento per data e per nome. Premendo il pulsante **SELEZIONA**, è possibile selezionare le pagine su cui agire.

Una volta selezionate si attivano i pulsanti **ESPORTA**, **ELIMINA** o **ANNULLA** (per rientrare nel pannello precedente).



COPIA LIVELLO

Il pulsante n, **6** della Figura 2 permette di inserire un livello su cui scrivere, questo consente di fare annotazioni ai vari documenti che si trovano sullo sfondo



IMPORTAZIONE

È possibile visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o PC collegato alla lavagna o importare dati o immagini da un'unità USB o unità di rete collegata.

Toccare **IMPORTA** nella parte superiore dello schermo per selezionare il dispositivo desiderato.



DISPOSITIVO MOBILE

Per collegare il dispositivo mobile (smartphone) occorre installare su di esso le applicazioni: SMART VIEW e SCREEN MIRROR, scaricabili da Play Store del proprio dispositivo.

NOTEBOOK

Collegando un notebook sulla lavagna si potrà visualizzare la finestra di origine del computer collegato, sul quale si può intervenire direttamente in quanto sarà gestibile attraverso il touch dallo schermo Flip

Per il collegamento del PC occorrono:

- cavo HDMI inserito nella barra frontale
- cavo USB inserito nella porta TOUCH OUT presente nella barra frontale



DISPOSITIVO USB

Inserire il device nella porta USB frontale (vedi Figura 1) e selezionare la cartella contenente i file da prelevare.

I formati supportati sono:

Formati file documento: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX Formati file immagine: JPG, BMP, PNG, MPO Formati file video: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

ESPORTAZIONE



È possibile esportare le pagine create sulla lavagna su vari dispositivi.

Toccare **ESPORTA** nella parte superiore dello schermo per selezionare il dispositivo desiderato. La lavagna salva i file in due versioni (formati IWB e PDF).

Per maggiori informazioni consultare il manuale al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1jrs0OYQ7B_L77N2BKVDccRwULsOW53Lp/view?usp=sharing